

# CENTROTAVOLA ESSENZE

## knIndustrie

Progetto	Sirine Graiaa, 2023
Codice famiglia Code	VT_
Materiale Materials	legno finitura noce, acciaio effetto lucido walnut wood, stainless steel
Colori Colours	noce e acciaio walnut and stainless steel

Descrizione  
Description

*Il vassoio-tagliere proposto nella finitura noce è posizionato ad incastro su una base realizzata in acciaio con effetto lucidato a specchio. Centrotavola gastronomico Essenze: per servire il cibo con praticità ed eleganza.*

*Il CENTROTAVOLA GASTRONOMICO\* che, per tutta la durata del pranzo, di un aperitivo, o di una cena, permette di servire con PRATICITÀ ed ELEGANZA, trasformandosi in un palcoscenico dove il cibo e gli oggetti diventano il fulcro del momento di condivisione. Questi elementi dalle generose dimensioni assumono una VALENZA DECORATIVA, come SCULTURE CONTEMPORANEE per arredare l'ambiente cucina o la sala da pranzo anche quando non in uso. Realizzati in DIVERSI MATERIALI quali legno, grès, acciaio vetro e marmo sono idonei al contatto con gli alimenti e grazie alla loro resistenza possono supportare anche pentole o contenitori di cottura ancora caldi. Così l'elemento funzionale di kn, dalla cucina, entra con eleganza nello spazio della tavola.*

*Gastronomic Centerpiece in Glass: Serving Food with Practicality and Elegance. Available in green and bronze-colored glass, the GASTRONOMIC CENTERPIECE allows you to serve with PRACTICALITY and ELEGANCE throughout a lunch, aperitif, or dinner, transforming into a stage where food and objects become the focal point of the shared moment. These generously sized elements take on a DECORATIVE VALUE, like CONTEMPORARY SCULPTURES, enhancing the kitchen or dining room even when not in use. Made from VARIOUS MATERIALS such as wood, stoneware, steel, glass, and marble, they are food-safe and highly resistant, capable of supporting hot pots or cookware straight from the stove. Thus, this functional kn element seamlessly transitions from the kitchen to the dining space with elegance.*

Istruzioni d'uso  
Instructions

Collocare il centrotavola su una superficie stabile e asciutta per garantire una lunga durata del legno - Adatto per uso interno, può essere utilizzato anche all'aperto, ma evitando il contatto diretto con l'acqua o l'umidità eccessiva - Se si posizionano oggetti umidi o candele, utilizzare una base protettiva per evitare macchie o segni permanenti - Pulire con un panno morbido asciutto o leggermente inumidito con acqua e sapone neutro - Non utilizzare detergenti chimici, candeggina o spugne abrasive che potrebbero rovinare la finitura del legno - Applicare periodicamente un olio o una cera specifica per legno per mantenerne la lucentezza e proteggerlo da screpolature - Non lavare sotto l'acqua corrente e non lasciare il legno a contatto prolungato con liquidi per prevenire deformazioni - Evitare l'esposizione diretta al sole per lunghi periodi, poiché potrebbe scolorire il legno o causare crepe - il centrotavola può supportare pentole o contenitori cottura ancora caldi, evitare però fonti di calore eccessive che potrebbero alterare la struttura del legno - Non appoggiare oggetti estremamente pesanti, per evitare deformazioni o rotture.

Garanzia  
Warranty

Per l'attivazione della garanzia registrarsi sul sito [knindustrie.it](http://knindustrie.it)  
To activate the warranty please register on [knindustrie.it](http://knindustrie.it)

Composizione / Composition

Misure (cm)

Centrotavola gastronomico essenze  
Essenze Gastronomic centerpiece

70x20 H11



*Place the centerpiece on a stable and dry surface to ensure the longevity of the wood - Suitable for indoor use; it can also be used outdoors, but avoid direct contact with water or excessive humidity - If placing moist objects or candles, use a protective base to prevent stains or permanent marks - Clean with a soft, dry cloth or one slightly dampened with water and mild soap - Do not use chemical cleaners, bleach, or abrasive sponges that could damage the wood finish - Periodically apply a specific wood oil or wax to maintain its shine and protect it from cracking - Do not wash under running water or leave the wood in prolonged contact with liquids to prevent warping - Avoid direct sunlight exposure for extended periods, as it may fade the wood or cause cracks - The centerpiece can support hot pots or cookware, but avoid excessive heat sources that could alter the wood's structure - Do not place extremely heavy objects to prevent warping or breakage.*